



Il est strictement interdit d'attacher le crochet de la grue en prise directe avec la manille sur la tête de tirage

Contexte : Un salarié s'est coincé le doigt durant cette opération. La tension entre la manille et la tête de tirage était trop importante.

Solution : Utiliser une à deux sangles pour placer l'aléteur.



**Mode opératoire :
Changement d'alésur**

DOC : FE 8.3.32
Version 1 du 06/09/2024
Rédaction : A. CANDAELE
Approbation : F. PECQUEUR